

Návod k použití



Pájecí pero

4731565 - 230V / 30W



4731566 - 230V / 60W



4731567 - 230V / 100W



Děkujeme Vám za projevěnou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Příklad smí být používán výhradně ze sítě 230V/50Hz.
- Před zahájením práce zkontrolujte stav přístroje, zejména síťového přívodu.
- Příklad chraňte před vlhkem.
- Do přístroje nesmí vniknout nečistota ani cizí předměty.
- Opravy neprovádějte svépomocí.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte vidlici ze zásuvky.
- Nedotýkejte se kabelu nebo pera mokřými rukama.
- Nikdy neodpojte přístroj tahem za kabel.
- Udržujte kabel z dosahu tepla, oleje a ostrých hran.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo při čištění.
- Nikdy sami nenahrazujte poškozené propojovací kabely. Vždy odpojte zařízení elektrické sítě a dejte do opravy specialistům.
- Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů nebo plynů, hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nikdy nepájejte elektrické komponenty, které jsou pod napětím. Zařízení vždy odpojte z elektrické sítě a zkontrolujte, zda není pod napětím.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Pájecí pero je vhodné pro různá použití, například pro osazování desek s tištěnými spoji součástkami nebo k pájení a spojování různých kovů a drátů.

- 1 - úchyt pera
- 2 - šroub držící pájecí hrot
- 3 - pájecí hrot



POUŽITÍ

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je pájecí hrot pevně instalován a v dobrém stavu. Používejte vždy čistý hrot, čištění proveďte otřením hrotu do vlhké houbičky. Pájecí hrot dosahuje velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu s kůží nebo s ostatními částmi těla.

Nezahřívejte tekutiny, riziko úrazu elektrickým proudem. Olovo je materiál toxický, takže při pájení byste neměli jíst, pít a kouřit. Po pájení si důkladně umyjte ruce.

- Vložte pájecí pero do stojánku, nebo pevně uchopte
- Připojte napájecí kabel do zásuvky 230 V / 50 Hz
- Vyčkejte na zahřátí hrotu
- Hrotem pájejte cín na místě kde chcete pájet.
- Odkloňte hrot od pájeného místa a nechte místo vychladnout. Lehkým foukáním můžete chladnutí urychlit.
- V případě potřeby očistěte pájecí hrot, je-li ještě horký, otřete vlhkou houbičkou.
- Po dokončení práce pero vložte do držáku / stojánku a vytáhněte ze sítě.

VÝMĚNA PÁJECÍHO HROTU

- Odpojte napájecí kabel a vyčkejte až pájecí pero zchladne.
- Povolte šrouby, které drží pájecí hrot.
- Odstraňte pájecí hrot se a vložte nový pájecí hrot.
- Utáhněte šroubky.
- Ujistěte se, že pájecí hrot je správně upevněn.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Kód	4731565	4731566	4731567
Příkon (W)	30	60	100
Napájecí napětí	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Rozměry	210 x 30 mm	220 x 30 mm	270 x 30 mm
Přívodní vodič	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Teplota hrotu	až 450 °C	až 450 °C	až 450 °C

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 09/18_02